


## Merkblatt für den Betrieb von Fernwärme-Heizungen



**Beim Berühren von Fernwärme-Leitungen besteht Verbrennungsgefahr!**

Heisswasser	130	°C
Hochdruck	25	bar

### Allgemeines

(Auszug aus den Reglementen)

1. **Das Öffnen der Absperrorgane darf nur durch die Fernwärmeversorgung vorgenommen werden.**
2. **Alle Absperrorgane vor der Messeinrichtung dürfen durch Dritte nur bei Gefahr oder nach Aufforderung durch die Fernwärmeversorgung geschlossen werden.**
3. **Ist das Schliessen der Absperrorgane für Reparaturarbeiten notwendig, so hat die Installationsfirma vor Arbeitsaufnahme die Fernwärmeversorgung zu benachrichtigen.**
4. Jegliche Manipulation an Messeinrichtungen steht ausschliesslich der Fernwärmeversorgung zu. Allfällige an Messeinrichtungen beobachtete Unregelmässigkeiten, Beschädigungen usw. sind der Fernwärmeversorgung unverzüglich zu melden.
5. Bei Undichtheiten sowie bei anderen Unregelmässigkeiten, welche den Fernwärme-Kreislauf betreffen, ist dies der Fernwärmeversorgung sofort mitzuteilen.
6. Der Raum der Fernwärmestation und die Fernwärme-Anlageteile sind jederzeit frostfrei zu halten.
7. Die Messeinrichtungen müssen dauernd zugänglich sein. Die Kundschaft hat den von der Fernwärmeversorgung Beauftragten den Zugang dazu zu jeder angemessenen Zeit zu ermöglichen.

### Was tun bei Betriebsstörungen?

Sollte der Betrieb Ihrer Heizung gestört sein, so rufen Sie bitte nicht gleich Ihre Heizungsfirma oder den Störungsdienst der Fernwärmeversorgung. Versuchen Sie zuerst an Hand der folgenden Hinweise den Fehler selbst zu finden und zu beheben.

- Sind alle Sicherungen für die Heizung in Ordnung?
- Sind alle vorhandenen Schalter eingeschaltet? Betätigen Sie diese nochmals.
- Sind allfällige anstehende Störungen (Störlampen) entriegelt? Betätigen Sie nochmals den Entriegelungsknopf oder Entriegelungsschalter.
- Allenfalls kann eine Störung auch durch betätigen des Hauptschalters auf "AUS" und kurze Zeit später wieder auf "EIN", behoben werden.
- Sind Einstellelemente am Regelgerät verstellt worden? Wenn ja, wieder richtigstellen.
- Steht der Wahlschalter des Regelgerätes in der richtigen Stellung?
- Ist die Schaltuhr im Regelgerät richtig eingestellt? (z. B. So-Wi-Zeit)
- Beachten Sie alle weiteren vorhandenen Betriebsanleitungen (Heizungsregler, Heizungsinstallateur etc.) und gehen Sie nach diesen Anweisungen vor.

In Notfällen hilft Ihnen der  
 Störungsdienst Fernwärme

**Telefon 0848 747 901**