



Ablezen Ihres Stromzählers AS1440

Zur Verrechnung Ihres Energieverbrauchs benötigen wir die Zählerstände. Falls Sie Ihre Zählerstände selbst ablesen möchten, können Sie das wie folgt:

- Gelben Schalter in waagrechte Stellung bringen, zweimal kurz und einmal lang drücken, einmal «weiter» drücken. Im Display erscheint oben links die Zahlenkombination 1.8.1 (Hochtarif).
- Zahl ins Feld 1 der Ablesekarte* übertragen.
- Solange «weiter» drücken (gelber Schalter), bis im Display oben links die Zahlenkombination 1.8.2 (Niedertarif) erscheint.
- Zahl ins Feld 2 der Ablesekarte* übertragen.

*Die Ablesekarten erhalten Sie jeweils im Vorfeld der Ablesung per Post.

Sie können den Zählerstand auch online erfassen: Auf www.sgsw.ch «Meine sgsw» anklicken, registrieren und unter Zählerstand die Daten erfassen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 0848 747 900 oder per E-Mail unter kundendienst@sgsw.ch zur Verfügung.