



Ablezen Ihres Stromzählers ZMD120

Zur Verrechnung Ihres Energieverbrauchs benötigen wir die Zählerstände. Falls Sie Ihre Zählerstände selbst ablesen möchten, können Sie das wie folgt:

Die Anzeige wechselt alle 15 Sekunden automatisch.

- Links im Display ist jeweils ersichtlich, welcher Tarif angezeigt wird.
- Dunkel unterlegte 1 = Hochtarif, Wert rechts im Display ins Feld 1 der Ablesekarte* übertragen.
- Dunkel unterlegte 2 = Niedertarif, Wert rechts im Display ins Feld 2 der Ablesekarte* übertragen.

*Die Ablesekarten erhalten Sie jeweils im Vorfeld der Ablesung per Post.

Sie können den Zählerstand auch online erfassen: Auf www.sgsw.ch «Meine sgsw» anklicken, registrieren und unter Zählerstand die Daten erfassen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 0848 747 900 oder per E-Mail unter kundendienst@sgsw.ch zur Verfügung.