

Ablesen Ihres Stromzählers AS3000



Zur Verrechnung Ihres Energieverbrauchs benötigen wir die Zählerstände. Falls Sie Ihre Zählerstände selbst ablesen möchten, können Sie das wie folgt:

- Taste «Aufruf» kurz drücken (Einstieg in die Anzeigeliste).
- Weiterdrücken bis auf dem Display die Zahlenkombination 1.8.1 (Hochtarif) erscheint.
- Der auf der rechten Seite angezeigte Wert in das Feld 1 der Ablesekarte* übertragen.
- Weiterdrücken bis auf dem Display die Zahlenkombination 1.8.2 (Niedertarif) erscheint.
- Der angezeigte Wert in das Feld 2 der Ablesekarte* übertragen.

*Die Ablesekarten erhalten Sie jeweils im Vorfeld der Ablesung per Post.

Sie können den Zählerstand auch online erfassen: Auf www.sgsw.ch «Meine sgsw» anklicken, registrieren und unter Zählerstand die Daten erfassen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 0848 747 900 oder per E-Mail unter kundendienst@sgsw.ch zur Verfügung.